

Hurtigguide 3M PELTOR DAB+ FM Radio

Slå på og slå av

Høyre klokke



Søking etter DAB+ stasjoner vil starte automatisk når hørselvernet slås på for første gang. Søkingen kan vare opp till tre minutter.



Justere volum

Høyre klokke



Søke frem radio kanaler


Høyre klokke



Søk etter stasjoner ved å vri på knappen for kanaler.

Lagre radio kanaler

Høyre klokke



Velge lagret stasjon

Høyre klokke



Vri på knappen for kanaler for å bla gjennom lagrede stasjoner

Velg mellom DAB+ and FM

Høyre klokke




Velg mellom DAB+ eller FM ved å vri på knappen for kanaler.

"Switching to FM" or "Switching to DAB"

Lytte til en ekstern enhet

Venstre klokke



Juster lydnivået på den eksterne enheten.


Hurtigguide 3M PELTOR DAB+ FM Radio

N


Dersom du har forflyttet deg over lengre avstander siden forrige DAB+ søk, må eventuelt et nytt DAB+ søk utføres for å finne DAB+ kanaler. Dette gjelder også om du tidligere har foretatt DAB+ søk i et område der det var vanskelig å finne kanaler, for eksempel i en kjeller.

**Utfør
et nytt
DAB+ søk**
Høyre klokke

Hold inne knappen for kanaler og volumknappen samtidig i to sek.



Trykk en gang på knappen for kanaler.



Starte DAB-søket ved å vri på knappen for kanaler. Et søk kan ta opptil tre minutter.



For flere funksjoner i 3M PELTOR DAB+ FM Radio, se brukermanualen som ligger i esken og på www.3M.no/DABFM

3M

3M Norge AS, kundeservice@mmm.com, tel: 06384