

DekoRen+ Tørr

Dekontaminatorvask

Produkttype

Surt, flytende tørremiddel for maskinell oppvask. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksområde


Spesielt beregnet til oppvask med hardt vann. Tilsettes siste skylle for å oppnå raskere avrenning av vann og hurtigere tørk. Hindrer dannelse av skjolder og kalkbelegg. Sikrer godt resultat, også ved utfordrende vannkvaliteter.

Bruksanvisning

Tilsettes direkte i skyllevannet via pumpe eller injektor. Kannen kobles direkte til det automatiske doseringsanlegget som sørger for riktig konsentrasjon. Benytt alltid verneutstyr ved behandling som medfører fare for direkte kontakt med produktet.

Dosering:

Anbefalt dosering er 0,1-0,6 g/l.



Dosering

Produktbeholderen er koblet til en integrert pumpe som doserer middel automatisk etter maskinens innstilling for hver vaskesyklus. Doseres inn i siste skylle.




Ta bort tom beholder

NB! Ha på anbefalt verneutstyr. Når tomt for middel, skru opp og løft ut kork med påmontert stigerør.



Sett inn ny beholder

Sjekk stigerørsetiketten og påse at du tar frem tilsvarende produkt. Skru av kannekork og sett kork med stigerøret inn i ny produktbeholder og skru til. Ny produktbeholder settes tilbake i kannekurv/produkt-hylle. Kannekork skrur på tom Produktbeholder som legges til gjenvinning.



Egenskaper Tørremiddel

Utseende:	Klar væske.
Lukt:	Råstoff.
pH:	<2 (konsentrert)
Tetthet:	1,07 kg/l
Materialløselighet:	Fullstendig oppløselig i vann.
Reaktivitet og stabilitet:	Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under normale lagringsforhold.
Skummeevne:	Lavtskummende.
Risiko for farlige reaksjoner:	Danner klorgass ved kontakt med hypoklorittholdige produkter.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Frostfri lagring. Holdbar 5 år etter produksjonsdato. Skal lagres i oppreist stilling.

Se sikkerhetsdatablad for informasjon om håndtering av produktet.

Miljøråd:

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Følg anbefalt temperatur for hygienisk rengjøring og desinfeksjon.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt punkt symbol)

