

Swep Duo r-MicroTech

Dobbelt så smart og 30% resirkulert



Produktinformasjon

Swep r-MicroTech Duo er en dobbeltsidig garnmopp laget av opp til 30% resirkulert materiale. Moppen er like effektiv og holdbar som tidligere, og den glir lett uten anstrengelse.

Swep r-MicroTech brukes med det patenterte Swep Duo stativet og finnes i 35, 50 og 75 cm bredde. Baksiden består av forkrympet polypropen og garnet er av 100 % polyester. Moppene er fargekodete. Produseres i Finland. Svanenmerket (lisens 4083 0006).

Bruksområder

Swep Duo r-MicroTech er førstevalget på ujevne, veldig skitne og/eller ubehandlede flater. Brukes på sykehus, aldershjem og barnehage der det stilles høye krav til hygiene, så vel som på skoler, kontor og butikker. Egnet for tørre, fuktige eller våte metoder.

Spar skritt og tid – velg riktig bredde: 35 cm: små rom.

50 cm: til store og små flater med ingen eller høy møbleringsgrad.
75 cm: store åpne flater med minimal møblering f.eks. korridorer, kantiner og gymsaler.

Vaskeråd - forleng levetiden:

Tenk på miljøet og økonomien! Vask på lav temperatur, normalvask 60° C holder for å få moppene rene. Der det stilles ekstra høye krav til hygiene, vaskes moppene på max 95° C. Bruk et nøytralt vaskemiddel. Sterke alkaliske vaskemidler (ph <10), bleke- og skyllemiddel påvirker moppens levetid og vaskeresultatet. Ta vare på vaskemaskinen! Fjern sand og løs smuss før vask. Ikke fyll mer enn 2/3 i trommelen. Bruk tørketrommel bare når det er nødvendig, og da på et kort program og max 60° C.



Kundefordeler

- Love it clean: 30% resirkulert materiale – 3,5 PET-flasker gir en 50 cm mopp
- Fjerner opp til 99,99% av Bovine Coronavirus (testet i et tredjepartslaboratorium på vinyloverflate)
- 100% Holdbar - den lange levetiden gir en lav brukskostnad
- r-MicroTech og Swep Duo System har blitt testet og er godkjent som et ergonomisk moppesystem av Myontec Ergo Analysis, FI
- Swep Duo er generelt ca 5 % raskere enn tradisjonelle mopper
- Velg riktig bredde og spar opp til 30% tidsbruk
- Lavere investeringskostnad - dobbeltsidig mopp halverer antall mopper du har behov for
- Lavere håndteringskostnad, flere moppesider i vask og transport.

Bruksråd:

Preparering i vaskemaskin:

- Tilsett rengjøringsmiddel/kjemikalier direkte i skyllemiddelrommet eller i sluttsentrifugeringsprogrammet.
- Ta ut og brett moppene, legg de i moppeboksen

Preparering i moppeboks:

- Mål opp bruksløsningen og hell det i bunnen på moppeboksen.
- Legg de brettede moppene med åpningen opp og løkken i riktig retning - vent et par minutter

Preparering i moppeboks med sil:

- Legg de brettede moppene med åpningen opp og løkken i riktig retning i moppeboksen
- Sett silen på moppeboksen og hell bruksløsningen i silen
- Vent i 5-10 minutter

Anbefalt mengde bruksløsning finnes på vår hjemmeside.

Navn	Str / Art.nr. / stk/kartong	Str / Art.nr. / stk/kartong	Str / Art.nr. / stk/kartong
Swep Duo r-MicroTech Mop (CC)	35 cm / 169373 / 10x1-p	50 cm / 169375 / 25x1-p	75 cm / 169377 / 10x1-p
Swep Duo Moppstativ	35 cm / 143062 / 10x1-p	50 cm / 137878 / 10x1-p	75 cm / 116868 / 10x1-p